









Bluetooth speaker Rebeltec PowerCUBE 500

User manual

	Power switch.
DC 5V	Type-C USB socket to charge Li-Ion battery.
USB / TF card	Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.
AUX	Put 3,5mm mini jack to play sound from another device.
MIC	Microphone sockets 6,3mm.
M	Press to switch mode. Press 5 seconds and the screen show ON or OFF. It can off/on the warning tone for mode switch.
	RGB Light Effect Switch, long press TURN OFF lights.
TWS	TWS function
	Repeat, repeat all, random / Bluetooth Device Disconnect
	Backward FM channel or Frequency / Previous song / Fast backward
	FM auto scanning / Play and pause
	Forward FM channel or Frequency / Next song / Fast forward
BASS	bass booster / hold 2 seconds to reset speaker
	Volume control . Works in all mode.




Bluetooth mode

Press MODE button to choose Bluetooth mode. It will show “bt” on display. Searching the Bluetooth device on your cell phone or laptop after speaker turn on. If the Bluetooth speaker connected success, the speaker will confirm it. If the Bluetooth is not in the match state, please reboot the speaker. press long to disconnect Bluetooth




 Long hold to disconnect bluetooth

TFcard / USB mode

Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.

 short press to choose previous or next song. Long press : fast forward or fast rewind.
 short press to pause, press again to play.
 turn off to repeat one song

FM mode

Press min 2 seconds  to auto scanning from 87,5MHz to 107MHz, then scanned channels will be saved. Channels can be changed by   buttons.

AUX mode

Press  to mute.

TWS mode (need two same speakers)

Turn on and set both identical speakers to Bluetooth mode. On one speaker, press and hold TWS to pair the devices. The TWS LED will start flashing, and after pairing it will stop flashing. The speaker will automatically connect to the other speaker. Another long press TWS will cancel TWS mode.

Charging battery








Please use DC 5V/1A-2A power adapter (not include) to charging this product. Please don't use it under high humidity and temperature for long time. Please avoid the water. If you do not use the speaker, turn off the speaker. Warranty for battery is only 6 months.

IPX4 waterproof

Complete protection against spray and splash water from different directions with a flow rate of up to 10 litres per minute. Suitable for tourist use and everyday use, e.g. in light rain.


Głośnik bluetooth Rebeltec PowerCUBE 500

Instrukcja obsługi:

	Włączanie/wyłączanie głośnika.
DC 5V	Port USB typ-C do ładowania akumulatora.
USB / TF card	Porty do odtwarzania MP3 z nośników USB lub karty microSD.
AUX	Port 3,5mm mini jack to odtwarzania dźwięku ze urządzeń zewnętrznych.
MIC	Porty mikrofonów 6,3mm.
M	Przycisk zmiany trybów . Długie przytrzymanie włącza / wyłącza komunikaty głosowe zmiany trybów.
	Zmiana trybów podświetlenia LED RGB, długie przytrzymanie wyłącza podświetlenie.
TWS	Wejście/wyjście w tryb TWS,
	tryby:powtór, powtórz wszystko, losowy utwór / Bluetooth - rozłączanie
	Poprzednia częstotliwość lub kanał FM / Poprzedni utwór / przewijanie w tył
	Automatyczne skanowanie kanałów radiowych / Odtwórz, wstrzymaj
	Następna częstotliwość lub kanał FM / Następny utwór / przewijanie w przód
BASS	Wzmocnienie tonów niskich / przytrzymanie 2 sekundy restartuje głośnik
	Regulacja głośności . Działa we wszystkich trybach.




Tryb Bluetooth

Ustaw tryb **bt** na głośniku (przyciskiem MODE). Następnie włącz na swoim laptopie/telefonie bluetooth, wyszukaj głośnik i połącz się z nim. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie uda się uzyskać połączenia pomiędzy urządzeniami uruchom ponownie głośnik.




 Długie przytrzymanie rozłącza Bluetooth

TF card / USB pendrive

Włóż nośnik USB lub kartę micro SD, głośnik zmieni tryb automatycznie.

 poprzedni / następny utwór. Długie wciśnięcie: przewijanie w przód / tył.
 wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.
 włączenie trybu powtarzania jednego utworu

Tryb FM (Radio)

Przytrzymaj przez min 2 sekundy  aby automatycznie wyszukać stacje FM (87,5MHz - 107MHz), stacje będą zapisane i można je zmieniać przyciskami  

Tryb AUX

Przycisk  wycisza głośnik.

TWS (wymagane dwa identyczne głośniki)

Włącz i ustaw oba takie same głośniki w trybie bluetooth. W jednym głośniku wciśnij i przytrzymaj **TWS** aby sparować urządzenia. Dioda zacznie migać, a po sprawowaniu przestanie migać. Głośnik połączy się automatycznie z drugim głośnikiem. Ponowne długie przytrzymanie **TWS** anuluje tryb TWS.

Ładowanie akumulatora:

Do ładowania używać wyłącznie ładowarki DC 5V/1A-2A (brak w zestawie). Nie używać przez dłuższy okres czasu przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Chronić głośnik przed wodą. Jeśli nie używasz głośnika wyłącz go. Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy.

Klasa wodoszczelności IPX4

Całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę. Nadaje się do użytku turystycznego i na co dzień np. przy lekkim deszczu.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory). Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

Bateria umieszczone są w urządzeniu na stałe. Baterii nie należy wyjmować z urządzenia. Może tego dokonać tylko uprawniona osoba.

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie jeśli to możliwe.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

- **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora: Litowo-jonowa



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Uwaga: Urządzenie działa na paśmie radiowym 2402-2480MHz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

REBELTEC Olszewski, Nowak , Węgrzyn sp. komandytowa

Ul. Pileckiego 130A /8

02-781 Warszawa

Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:

Głośnik Bluetooth REBELTEC

MODEL: PowerCUBE 500

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.6

EN 50663:2017

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 24

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej

Warszawa, 08-10-2024

Michał Olszewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Olszewski'.

REBELTEC

Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp.k.
ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8, 02-781 Warszawa
NIP 5223014007, REGON 147146770
KRS 0000501991