

POWER BANK CHARGING:

To charge the power bank, use the USB->microUSB or USB->type C cable (included in the set) by connecting it, for example, to a computer or a wall charger with a USB output. In the power bank, insert the cable into the microUSB or TYPE-C socket. Charging the power bank should start automatically. The power bank will be fully charged when 100% is shown on the display (models with display) or when all LEDs light up (models with LEDs).

The average battery charging time depends on the capacity of the power bank and the charger used.

CHARGING YOUR PHONE OR OTHER DEVICE:

In order to transfer energy to phones or other devices, connect the power bank with a cable to the phone, respectively - the USB end or the type-C end to the socket in the power bank and the other end to the phone or other device that is to be charged. Most devices will charge automatically when plugged in. You can also start charging by pressing the button on the side of the device.

SOCKET DESIGNATION:

Power bank charging (input): type-C or microUSB

Device charging (output): 2 USB or type-C ports

LIGHT ON/OFF (selected models marked LAMP):

To turn on the light in the powerbank, hold down the button on the powerbank for 2 seconds. Then, a short press of the button changes the lighting mode. Another long press of the button or a quick double press of the button turns off the light.

Instrukcja obsługi**Powerbank Rebeltec****ŁADOWANIE POWER BANKA:**

Aby naładować powerbank użyj kabla USB->microUSB lub USB-> type C (dołączonego do zestawu) podłączając go np. do komputera lub ładowarki sieciowej z wyjściem USB. W power banku włóż kabel do gniazda microUSB lub TYPE-C. Ładowanie powerbanka powinno rozpocząć się automatycznie. Powerbank będzie w pełni naładowany w momencie wyświetlenia stanu 100% na wyświetlaczu (modele w wyświetlaczem) lub zaświeceniu wszystkich diod (modele z diodami).

Średni czas ładowania akumulatora zależy od pojemności power banku oraz zastosowanej ładowarki.

ŁADOWANIE TELEFONU LUB INNEGO URZĄDZENIA:

W celu przekazania energii telefonom lub innym sprzętom, podłącz powerbank za pomocą kabla do telefonu odpowiednio – końcówką USB lub końcówką type-C do gniazda w powerbanku oraz drugim końcem do telefonu lub innego urządzenia które ma być naładowane. Większość urządzeń będzie ładowana automatycznie po podłączeniu. Rozpoczęcie ładowania można też uruchomić przyciskiem znajdującym się na boku urządzenia.

OZNACZENIE GNIAZD:

Ładowanie power banku (wejście) : type-C lub microUSB

Ładowanie urządzeń (wyjście): 2 gniazda USB lub type-C

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ŚWIATŁA (wybrane modele z oznaczeniem LAMP):

Aby włączyć światło w powerbanku należy przytrzymać 2 sekundy przycisk na powerbanku. Następnie krótkie wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu świecenia. Ponowne długie przytrzymanie przycisku lub dwukrotne szybkie wciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie światła.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami i akumulatorami

Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Stare wyczerpane lub zużyte produkty należy przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Chronić przed dziećmi: ryzyko zadławienia, porażenia prądem lub poparzenia.
2. Unikać kontaktu z wodą i wilgocią: ryzyko porażenia prądem, zwarcia lub eksplozji.
3. Nie używać uszkodzonych powerbanków: mogą stanowić zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
4. Nie narażać na działanie wysokich temperatur: ryzyko przegrzania, wybuchu lub pożaru.

Ostrzeżenia

1. Nie demontować urządzenia, grozi to utratą gwarancji lub utratą zdrowia
2. Unikać podłączania urządzeń przekraczających maksymalny prąd wyjściowy.
3. Nie poddawać powerbanka intensywnym wstrząsoms, uderzeniom ani nadmiernemu ścisaniu
4. Do ładowania używać wyłącznie ładowarki kompatybilnej z powerbankiem.
5. Akumulatory umieszczone są w urządzeniu na stałe. Nie należy ich wyjmować z urządzenia



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Producent:

Rebeltec Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp. komandytowa
ul. Pileckiego 130A lok.8 , 02-781 Warszawa / Poland

www.rebeltec.eu

info@rebeltec.eu