



**Bezprzewodowa mysz REBELTEC Kappa**  
*Instrukcja obsługi*

**Wireless mouse REBELTEC Kappa**  
*User's Manual*



Symbol odpadów pochodzących  
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



# POLSKI

## Zawartość opakowania:

- Mysz REBELTEC Kappa
- Nano odbiornik
- Skrócony podręcznik instalacji

## Wymagania systemowe:

- Komputer lub kompatybilne urządzenie
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000/Vista/7/8
- Port USB

## Instalacja baterii

- Mysz bezprzewodowa wymaga instalacji dwóch baterii AAA
- Otwórz zasobnik na baterię
- Włóż 2 baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości zamieszczonymi na zasobniku na baterie
- Zamknij zasobnik na baterie

## Podłączanie do komputera

- Rozpakuj urządzenie i zlokalizuj port USB komputera
- Przed podłączeniem myszy do portu USB komputera zapoznaj się z zasadami podłączania opisanymi w instrukcji obsługi komputera, a potem podłącz odbiornik.
- Włącz myszkę za pomocą przycisku ON/OFF, umiejscowionego na spodzie myszki.

## Opis przycisków

- Przełącznik DPI znajduje się pod rolką. Służy do przełączania czułości myszy między 800 a 1600 dpi.

**Uwaga:** Jeżeli mysz nie zostanie poruszona przez dłuższy czas (powyżej 10 minut), włączony zostanie tryb energooszczędny. To samo stanie się w przypadku wyłączenia komputera lub odłączenia odbiornika – naciśnięcie przycisku myszy nie spowoduje wznowienia pracy. Aby przywrócić tryb pracy myszy, należy włączyć komputer, a następnie nacisnąć jeden z trzech przycisków (lewy/środkowy/prawy).

# ENGLISH

## Package Contents:

- Mouse REBELTEC Kappa
- Nano-receiver
- Quick start guide

## System Requirement:

- PC or compatibility machine
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000/Vista/7/8
- USB port

## Installing the Battery:

- This wireless mouse requires 2pcs AAA battery
- Open the cover.
- Insert the battery according to marks
- Push the cover to close.

## Connect to PC USB Port:

- Take out this device and find out PC USB Port
- Connect this device with PC USB Port, before this step, please refer to your PC manuals and find out the correct way for linking.
- Turn on mouse, using switch ON/OFF, on the bottom of mouse.

## Button definition:

- "DPI Switch" is located above roller.
- Mouse dpi switchable between 800 dpi and 1600dpi.

**Note:** If you do not move the mouse a long time (more than 10 minutes), it will enter power-saving mode. If your PC is off or unplug the receiver, the mouse will enter the power-saving mode, then whether you press the mouse button the mouse is not any work, only if your PC is turn on, then the receiver correctly work by pressing the mouse left/middle/right keys at any one of three buttons in order to let your mouse wake-up into the normal operating mode.