






Bluetooth speaker Rebeltec SoundBox 650

User manual




ON/OFF	Power switch.
DC 5V	Type-C USB socket to charge Li-Ion battery.
USB / TF card	Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.
AUX	Put 3,5mm mini jack to play sound from another device.
MIC1, MIC2	Microphone sockets 6,3mm.
MODE	Press to switch mode. Press 5 seconds and the screen show ON or OFF. It can off/on the warning tone for mode switch.
	RGB Light Effect Switch, long press TURN OFF lights.
MIC PRI	Microphone priority
TWS / DIMMER	TWS function, light luminance level adjustment
	Repeat, repeat all, random / Bluetooth Device Disconnect / FM Chanel and frequency switch
	Backward FM channel or Frequency / Last song
	FM auto scanning / Play and pause
	Forward FM channel or Frequency / Next song
MIC VOL	Microphone volume control.
ECHO	Microphone Echo control
BASS / TREBLE	Sound effect mode knob (bass , treble)
VOLUME	Volume control knob . Works in all mode.

Remote control

Open cover in back side of remote control. Then put inside two AAA battery.




Bluetooth mode

Press MODE button to choose Bluetooth mode. It will show "bt" on display. Searching the Bluetooth device on your cell phone or laptop after speaker turn on. If the Bluetooth speaker connected success, the speaker will confirm it. If the Bluetooth is not in the match state, please reboot the speaker.






	Short press to choose previous or next song.
	Short press to pause, press again to play.
	Press long to disconnect Bluetooth

TFcard / USB mode

Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.

	Short press to choose previous or next song. Long press : fast forward or fast rewind.
	Short press to pause, press again to play.
	Press to switch mode: all song repeat, one song repeat, random song.

FM mode

Press long  to auto scanning from 87,5MHz to 107MHz, then scanned channels will be saved from CH01-CH50. Saved channels can be changed by  buttons. To manual choose frequency press , then . Press again  to back to channels switching.

AUX mode

Press  to mute.

TWS mode (stereo- need two speakers)






Turn on and set both identical speakers to Bluetooth mode. On one speaker, press and hold TWS / DIMMER to pair the devices. The TWS inscription on the display will start flashing, and after pairing it will stop flashing. The speaker will automatically connect to the other speaker. Another long press TWS / DIMMER will cancel TWS mode

Charging battery

Please use DC Power Adapter USB (5W-160W) to charging this product. Please don't use it under high humidity and temperature for long time. Please avoid the water. If you do not use the speaker, turn off the speaker. Warranty for battery is only 6 months.

Głośnik bluetooth Rebeltec SoundBox 650

Instrukcja obsługi:




ON/OFF	Włączanie/wyłączanie głośnika.
DC 5V	Port USB typ-C do ładowania akumulatora.
USB / TF card	Porty do odtwarzania MP3 z nośników USB lub karty microSD.
AUX	Port 3,5mm mini jack to odtwarzania dźwięku ze urządzeń zewnętrznych.
MIC1, MIC2	Porty mikrofonów 6,3mm.
MODE	Przycisk zmiany trybów . Długie przytrzymanie włącza / wyłącza komunikaty głosowe zmiany trybów.
	Zmiana trybów podświetlenia LED RGB, długie przytrzymanie wyłącza podświetlenie.
MIC PRI	Priorytet dla mikrofonu, ścisza muzykę.
TWS / DIMMER	Wejście/wyjście w tryb TWS, zmiana natężenia podświetlenia LED
	tryby:powtórz, powtórz wszystko, losowy utwór / Bluetooth - rozłączanie / zmiana trybu wyszukiwania FM : stacja / częstotliwość
	Poprzednia częstotliwość lub kanał FM / Poprzedni utwór
	Automatyczne skanowanie kanałów radiowych / Odtwórz, wstrzymaj
	Następna częstotliwość lub kanał FM / Następny utwór
MIC VOL	Regulacja poziomu głośności mikrofonu.
ECHO	Regulacja echa mikrofonu.
BASS / TREBLE	Ustawienia dźwięku : tony niskie (b) wysokie (H).
VOLUME	Pokrętło zwiększania głośności . Działa we wszystkich trybach.

Pilot bezprzewodowy

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota następnie umieść wewnątrz dwie baterie AAA.




Bluetooth

Ustaw tryb **bt** na głośniku (przyciskiem MODE). Następnie włącz na swoim laptopie/telefonie bluetooth, szukaj głośnik i połącz się z nim. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie uda się uzyskać połączenia pomiędzy urządzeniami uruchom ponownie głośnik.







	poprzedni / następny utwór
	wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.
	długie przytrzymanie rozłącza Bluetooth

TFcard / USB pendrive

Włóż nośnik USB lub kartę micro SD, głośnik zmieni tryb automatycznie.

	poprzedni / następny utwór. Długie wciśnięcie: przewijanie w przód / tył.
	wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.
	tryby odtwarzania: powtarzanie wszystkich utworów (ALL) lub jednego utworu (ONE), losowa kolejność odtwarzania (rANd)

FM (Radio)

Przytrzymaj  aby automatycznie wyszukać stacje, stacje będą zapisane i wyświetlane w postaci CH01-CH50. Można je zmieniać przyciskami  . Aby ręcznie ustawiać częstotliwość wciśnij  a następnie . Ponowne wciśnięcie  wraca do wyboru zapisanych stacji.

AUX

Przycisk  wycisza głośnik.

TWS (wymagane dwa identyczne głośniki)

Włącz i ustaw oba takie same głośniki w trybie bluetooth. W jednym głośniku wciśnij i przytrzymaj **TWS / DIMMER** aby sparować urządzenia. **Na wyświetlaczu napis TWS zacznie migać, a po sprawowaniu przestanie migać.** Głośnik połączy się automatycznie z drugim głośnikiem. Ponowne długie przytrzymanie **TWS / DIMMER** anuluje tryb TWS

Ładowanie akumulatora:

Do ładowania używać wyłącznie ładowarki USB DC o mocy PD 5W-160W (brak w zestawie). Nie używać przez dłuższy okres czasu przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Chronić głośnik przed wodą. Jeśli nie używasz głośnika wyłącz go. Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory). Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

Bateria umieszczone są w urządzeniu na stałe. Baterii nie należy wyjmować z urządzenia. Może tego dokonać tylko uprawniona osoba.

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie jeśli to możliwe.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

- **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora: Litowo-jonowa



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Uwaga: Urządzenie działa na paśmie radiowym 2402-2480MHz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

REBELTEC Olszewski, Nowak , Węgrzyn sp. komandytowa
Ul. Pileckiego 130A /8
02-781 Warszawa

Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:

Głośnik Bluetooth REBELTEC MODEL: SoundBox 650

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy
RED 2014/53/EU
ROHS 2011/65/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.6
EN 50663:2017
EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 24

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej
Warszawa, 08-10-2024

Michał Olszewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Olszewski', written over a faint circular stamp.

REBELTEC
Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp.k.
ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8, 02-781 Warszawa
NIP 5223014007, REGON 147146770
KRS 0000501991