Bluetooth speaker Rebeltec SoundBox 460

User manual

ON/OFF Power switch.

DC 5V USB-typeC socket, charge Li-Ion battery.

USB / TF card Insert USB or micro SD card, it will play music automattically.

AUX IN Put 3,5mm mini jack to play sound from another device.

MIC Microphone socket 6,3mm

MODE Press to switch mode. Press 5 seconds and the screen show ON or OFF. It can off/on the warning tone for mode switch.

LIGHT RGB Light Effect Switch, long press TURN OFF lights

REC/DEL Record(short press to record) / Delete (long press and confirm ⏯)

EQ Sound effect mode (bass , treble). Set up/down by buttons ⏮ ⏭

VOLUME Volume control knob . Works in all mode.

ECHO Microphone Echo control

MIC VOL Microphone volume control

Bluetooth mode

Press MODE button to choose Bluetooth mode. It will show “bt” on display. Searching the Bluetooth device on your cell phone or laptop after speaker turn on. If the Bluetooth speaker connected success, the speaker will confirm it. If the Bluetooth is not in the match state, please reboot the speaker.

⏮ ⏭ Short press to choose previous or next song.

⏯ short press to pause, press again to play.

REP/CH Press long to disconnect Bluetooth.

MP3 (TFcard / USB) mode

Insert USB or micro SD card, it will play music automattically.

⏮ ⏭ Short press to choose previous or next song.

⏯ short press to pause, press again to play.

REP/CH Press to switch mode: all song repeat, one song repeat, random song.

FM mode

Press long **AUTO SCAN** to auto scanning from 87,5MHz to 107MHz, then scanned channels will be saved from CH01-CH50. Saved channels can be changed by **FM-** and **FM+** buttons. To manual choose frequency press **REP/CH**, then **FM-** and **FM+**. Press again **REP/CH** to back to channels switching.

AUX mode

Press ⏯ to mute.

Recording

Insert USB/microSD and microphone. Under USB mode when you play press ⏯ to pause music. Long press **REC** button. It is start recording. Press ⏯ button to finish.

Charging battery

Please use DC 5V/1A Adapter to charging this product. Please don't use it under high humidity and temperature for long time. Please avoid the water. If you do not use the speaker, turn off the speaker. Warranty for battery is only 6 months.

Głośnik bluetooth Rebeltec SoundBox 460

Instrukcja obsługi:

ON/OFF Włączanie/wyłączanie głośnika.

DC 5V Port USB typu-C do ładowania akumulatora.

USB / TF card porty do odtwarzania MP3 z nośników USB lub karty microSD

AUX IN Port 3,5mm mini jack to odtwarzania dźwięku ze urządzeń zewnętrznych

MIC Port mikrofonu 6,3mm

MODE Przycisk zmiany trybów .Długie przytrzymanie włącza / wyłącza komunikaty głosowe zmiany trybów.

LIGHT Zmiana kolorów podświetlenia LED RGB, długie przytrzymanie wyłącza podświetlenie

REC/DEL Nagrywanie(wciśnięcie) / usuwanie (długie przytrzmymanie i potwierdznie przyciskiem ⏯)

EQ Ustawienia dźwięku : tony niskie (b) wysokie (H). Zmiana przyciskami ⏮ ⏭

VOLUME Pokrętło zwiększania głośności . Działa we wszystkich trybach.

Echo Regulacja echa mikrofonu

MIC VOL Regulacja poziomu głośności mikrofonu

Bluetooth

Ustaw tryb **bt** na głośniku (przyciskiem MODE). Następnie włącz na swoim laptopie/telefonie bluetooth, wyszukaj głośnik i połącz się z nim. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie uda się uzyskać połączenia pomiędzy urządzeniami uruchom ponownie głośnik.

⏮ ⏭ poprzedni / następny utwór

⏯ wciśniecie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznawia.

REP/CH długie przytrzymanie rozłącza Bluetooth.

MP3(microSD/USB)

Włóż nośnik USB lub kartę micro SD, głośnik zmieni tryb automatycznie.

⏮ ⏭ poprzedni / następny utwór

⏯ wciśniecie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznawia.

REP/CH tryby odtwarzania: powtarzanie wszystkich utworów (ALL) lub jednego utworu (ONE), losowa kolejność odtwarzania (rANd)

FM (Radio)

Przytrzymaj **AUTO SCAN** aby automatycznie wyszukać stacje radiowe (87,5MHz - 107MHz), stacje zostaną zapisane i będą wyświetlane w postaci CH01-CH50. Zapisane stacje można zmieniać przyciskami **FM-** oraz **FM+**. Aby ręcznie ustawić częstotliwość naciśnij **REP/CH**, a następnie ustaw przyciskami **FM-** and **FM+**. Ponowne wciśnięcie **REP/CH** wraca do wyboru zapisanych stacji.

AUX

Przycisk ⏯ wycisza głośnik.

Nagrywanie

Włóż kartę microSD lub pendrive oraz mikrofon do odpowiedniego portu. W trybie USB gdy gra muzyka wsiśnij ⏯ aby wstrzymać. Następnie długo przytrzymaj **REC** aby rozpocząć nagrywanie. Ponowne wciśnięcie ⏯ zatrzymuje nagrywanie.

Ładowanie akumulatora:

Do ładowania używać wyłącznie ładowarki DC 5V/1A. Nie używać przez dłuższy okres czasu przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Chronić głośnik przed wodą. Jeśli nie używasz głośnika wyłącz go. Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory). Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

Bateria umieszczone są w urządzeniu na stałe. Baterii nie należy wyjmować z urządzenia. Może tego dokonać tylko uprawniona osoba.

• Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
• Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
• Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie jeśli to możliwe.
• Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
• W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

• **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora: Litowo-jonowa



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Uwaga: Urządzenie działa na paśmie radiowym 2402-2480MHz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

REBELTEC Olszewski, Nowak , Węgrzyn sp. komandytowa
Ul. Pileckiego 130A /8
02-781 Warszawa
Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:

Głośnik Bluetooth REBELTEC
MODEL: SoundBox 460

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy
RED 2014/53/EU
ROHS 2011/65/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:
EN 300 328 V2.1.1
EN303 345 V1.1.7
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 60950:2013
EN 62479:2010
EN60065:2014

CE

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 21

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej
Warszawa, 30-10-2023

Michał Olszewski

REBELTEC
Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp.k.
ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8, 02-781 Warszawa
NIP 5223014007, REGON 147146770
KRS 0000501991