



Mobile phone bicycle/motorcycle holder M40

User Manual:

Mounting the handlebar / frame

1. Loosen the screw to expand both clamping elements
2. Place the holder on the handlebar / frame and then tighten the screw with the clamp.
3. Tighten the clamp so that it rests on the clamping elements

Mounting the phone in the holder

1. Expand the arms.
2. Insert and set the mobile phone into the correct position and release the grip arms.
3. Hold the phone and put four pressure rubbers on its corners.
3. To remove the device from the holder, first remove the rubber from the corners of the phone, then swing your arms and remove the phone

A correctly mounted handle is visible in the pictures on the packaging.

Warning: Make sure that the handle is attached firmly. Hold device during all operations.

Rowerowy/motocyklowy uchwyt na telefon M40

Instrukcja obsługi:

Montaż uchwytu na kierownicy / ramie

1. odkręć śrubę aby rozszerzyć oba elementy zaciskowe
2. Nałóż na kierownicę/ramę uchwyt a następnie dokręć śrubę przy pomocy zascisku.
3. Dociśnij zacisk aby przylegał do elementów zaciskowych

Montaż telefonu w uchwycie

1. Rozszerz ramiona uchwytu.
2. Włóż i ustaw urządzenie w odpowiedniej pozycji i zwolnij ramiona uchwytu.
3. Trzymając telefon nałóż na jego rogi cztery gumy dociskające.
3. Aby wyjąć urządzenie z uchwytu zdejmij najpierw gumy z rogów telefonu a następnie odchyl ramiona i wyjmij telefon

Poprawnie zamontowany uchwyt jest widoczny na zdjęciach na opakowaniu.

Uwaga: Upewnij się że uchwyt jest zamocowany solidnie. Zawsze trzymaj urządzenie przy zaciskaniu/ zwalnianiu ramion